

# STOLPEN 8.55

## Ladewagen / Autochargeuse



Maschinenfabrik Stolpen  
Pirnaer Landstr. 24  
01833 Stolpen / Deutschland  
[www.mafa-stolpen.de](http://www.mafa-stolpen.de)  
[sales@mafa-stolpen.de](mailto:sales@mafa-stolpen.de)



### Technische Daten / spécifications techniques

<b>Maße und Gewichte / poids et mesures</b>	
Zulässiges Gesamtgewicht / poids total autorisé	12 t
Zulässige Deichselstützlast / charge d'attelage admissible	1.5 t
Maße bei Serienbereifung / Dimensions avec des pneus standard	9,50 x 2,55 x 4,00 m
Plattformhöhe / Hauteur de la plate-forme	1,28 m
Ladevolumen mittl. Pressung / Volume de charge moyenne pression	55,0 m <sup>3</sup>
Ladevolumen nach DIN 11741 / Volume de charge DIN	34,0 m <sup>3</sup>
<b>GuideControl Ladesystem / Système de chargement</b>	
Pickup Aufnahmebreite / largeur de travail du pick-up	1,80 m
Rollenniederhalter, 5 Zinkenreihen / Rabatteur de fourrage à rouleau / Pick-up 5rangées / roues de jauge 15/6	
Anzahl GuideControl Förderschwingen / nombre de râteliers de transport	5
Schneidstellen / Position de coupe (option)	8 (33)
<b>Steuerung / Aufbau / Achsen / Système de contrôle / structure / axes</b>	
Virtuelles ISOBUS Terminal / terminal virtuel ISOBUS <sup>2)</sup>	•
Ganzstahlaufbau mit klappbarem Hardtop / Structure en acier rabattable	•
Hydraulische Anschlüsse / Ports hydrauliques	1 x DW
Knickdeichsel hydraulisch bedienbar / Timon hydraulique réglable (Zugöse gerade / Anneau d'attelage 40 mm / Option)	• / Kugel, Hitch / Balle
WW Gelenkwelle / Cardan grand angle	•
Tandemachse gefedert / Spur / Essieu tandem / largeur de piste (m)	• / 1,97
Tandemachse nachlaufgelenkt / Essieu suiveur	Option
Druckluftbremse mit ALB / Freins pneumatiques avec régulateur de charge	•
Bereifung / Pneus 500/50-17 AW	•
560/45-22.5 AW ... weitere Bereifungen und Profile / Autres pneus et profils <sup>1)</sup>	Option

• Serienausstattung / équipement standard <sup>1)</sup> Müssen technisch geprüft werden / Doit être techniquement vérifié !

<sup>2)</sup> Traktor braucht Anschluss und Bedienpanel / Le tracteur a besoin d'une connexion et d'un panneau de contrôle

Händler / Agent